


# ARTEM di Pesci Pietro

Via Primo Maggio 8/a - 20051 Limbiate (MI)

Tel. e fax +39 0299500331

ARTEMD01@artemdipescipietro.191.it

## ANGOLATRICE MECCANICA MECHANICAL CUT CORNER MACHINE



A	SQUADRE GUIDA FOGLI - IMPOSTARE MISURA DELL'ALTEZZA DELLA SCATOLA	<i>SQUARES TO DRIVE THE PVC SHEETS THE HEIGHT OF THE BOX MUST BE SET</i>
B	INTERRUTTORE GENERALE	<i>GENERAL SWITCH</i>
C	INTERRUTT. AUT./MAN.	<i>AUT/MAN. SWITCH</i>
D	SIPA MOTORE	<i>MOTOR LIGHT</i>
E	SCARICO SFRIDI	<i>WASTE DE - CHARGING</i>
F	PEDALE DI FUNZIONAMENTO	<i>FOOT PEDAL</i>
G	ALL'INTERNO : TEMPORIZZATORE PER REGOLARE IL TEMPO DI PAUSA FRA UN TAGLIO E L'ALTRO (= CADENZA PRODUTTIVA) - FUNZIONA SOLO QUANDO L'INTERRUTTORE C E' SU ON . SE L'INT. C E' SU OFF IL FUNZIO- NAMENTO E' MEDIANTE IL PEDALE F)	<i>INSIDE : TIMER TO REGULATE THE PAUSE AMONG ONE CUT AND THE OTHER It works only when the switch C is set ON. If switch C is set OFF the machine will work only by the foot pedal F</i>

Il taglio corretto è quello raffigurato nel disegno. Per ottenerlo occorre capovolgere per ogni operazione il foglio

The correct sheet is cut as showd in the picture. To botain it for every cut the sheet must be overlaped.